

# MAÇARICO



## INSTRUÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO QUEIMADOR MODELO RTJF

Partindo do forno frio ligue o ventilador (ventoinha) e abra o óleo de acordo com sua necessidade (conforme indicação acima), assim que o forno aquecer pode-se diminuir a quantidade de óleo através do registro (conforme indicação acima).

Entrada de AR duas polegadas e entrada do óleo meia polegada.  
Consumo de óleo (dependendo do CV da ventoinha) de 5 à 80 L/h.  
Combustíveis: Álcool, querosene, diesel e BPF devidamente aquecido.



RT REPRESENTAÇÕES  
CADINHO DE CARBETO DE SILÍCIO

[www.rtrepresentacoessp.com.br](http://www.rtrepresentacoessp.com.br)  
[raulteixeira.br@terra.com.br](mailto:raulteixeira.br@terra.com.br)  
(11) 99177-9304

# VENTOINHA

---



## VENTOINHA DE ALTA PRESSÃO

Ventilador centrífugo de alta pressão para uso em fundição de metais ferrosos e não ferrosos para queima de óleo ou gás (GLP ou natural).

Sendo fabricado com motores de 3 CV à 5 CV.